

# 操作部(送信部)と受信部の同期の取り方

---

1. 受信部のプラグをバッテリーケーブルから外して下さい。
2. リモコン操作部(送信部)の温度設定つまみを操作して、ON-OFFを連続して3回繰り返してからOFFの状態を維持して下さい。  
(2CHタイプの場合は、リモコン操作部の赤色のつまみで上記の操作をして下さい)
3. リモコン操作部のLEDが約10秒間、すばやい2回点滅を繰り返します。
4. 上記LED点滅中に、受信部のプラグをバッテリーケーブルに接続して通電して下さい。
5. この操作により、リモコン操作部と受信部が同期します。
6. もし同期に失敗した場合は、上記1～4の操作をもう1度行って下さい。

# リモコン操作部(送信部)の内部電池交換の方法

---

1. リモコン操作部のLEDが点滅を繰り返すようになったら、内部電池が消耗していますので交換して下さい。
2. リモコン操作部の四隅のプラスネジを外すとフタが空きます。
3. 内部電池(市販のリチウムボタン電池CR2032)を新品交換して、フタを元に戻して下さい。フタの内部には防水の為Oリングが組み込まれています。耐水性維持のため、Oリングにゴミなどが付かないように注意して、四隅のネジはしっかり締め付けて下さい。
4. 内部電池は通常の使い方では1シーズン(約半年～1年)程度は持ちます。  
(使用頻度や送信・受信部の作動距離により電池寿命は変わります)