WS-HT-SM1　WS-HT-SM2

The makers of the Heat-troller™

Warm & Safe Heated Gear

www.warmsafe.jp

HEAT-TROLLER™

HEAT-TROLLER™ 取り扱い説明

Warm & Safe Heated Gear

ポータブルタイプ温度コントローラー 使用される前に必ずご一読下さい。

・ヒーテッド・ギア製品は、必ず専用の温度コントローラーと組み合わせて使用して下さい。

・まず付属のバッテリーケーブルをバイクのバッテリーに接続します。 バッテリーに接続されているグラウンド（－）ケーブルを外し、続いてプラス（＋）を外して下さい。付属の バッテリーケーブルのプラス（ヒューズが付いている側）をバッテリーのプラス（＋）端子に、マイナス（ヒューズの無い側）をマイナス（－）端子にそれぞれ接続して下さい。バッテリーケーブル のプラグ（黒色）を受信部のジャック（赤色）と接続して下さい。

・バッテリーケーブルに接続すると、ＬＥＤが点灯します。ＬＥＤが赤色点灯なら回路はＯＫです。もし橙色なら＋/－が逆なので変更して下さい。

・ヘラータイプソケットのコネクタを使用される場合は、上記バッテリーケーブルの取り付けは必要有りません。ただし車種（特に*BMW*の各車）によって電流容量に制限があったり許容上限を超えると自動的にカットオフされる設定が有りますのでご注意下さい。

・W&*S* のヒーテッド・ギアの全製品（ジャケット・グラブ・パンツ・ソックス）を同時に接続して最大温度に設定した場合の消費電流は１２Ｖ１１Ａ程度になります。（最大温度に設定して連続使用するような使い方は高温になり過ぎるので通常有り得ません）ご使用のバイクの発電容量やバッテリーの消耗状態にご注意下さい。

・作動中は、コントローラのＬＥＤが点滅します。

・コントローラは防水で、雨中の走行でもご心配いりません。

・防水対策の為に、温度設定ツマミ軸受にはＯリングが封入されています。回転が重い場合はツマミ取りつけネジを緩めて調整して下さい。

・ダイヤルを左側に回しきってクリックした所が通電ＯＦＦです。そこから右方向（時計回り）に回すにつれて設定温度が上がります。右方向に回しきった所では連続通電となります。

・通電中はＬＥＤが点滅しますが、ＬＥＤが点灯している間はヒーテッド・ギアに送電しています。

・W&Ｓ社の温度コントローラの温度調節方式は、「電圧」の制御（たとえば*0*～*12V*の可変）ではなく、通電ＯＮ-ＯＦＦの「時間」の制御で調整しています。
ダイヤルを右に一杯にまで回した状態にセットすると、常にＯＮの状態で通電され、左に戻すにつれてＯＮの時間が短くなるようになっており、左一杯のクリックまで回すと通電は切れてＯＦＦになります。
ダイヤルの回転操作で、繰り返されるＯＮとＯＦＦの時間が変化するようであれば（右に回すほどＯＮ時間が長くなる。）コントローラの動作としては正常です。

ポータブルタイプ温度コントローラーの取り付け例



付属のマジックテープでバイクの好きな所に取り付ける事が出来ます。



オプションでベルトクリップも用意しております。

ポータブルタイプ温度コントローラーベルトクリップ（オプション）:

WS-AC-08



WS-AC-09



DISTRIBUTION BY:

㈱キャピタル販売

〒*165-0032* 東京都中野区鷺宮*1－26－2*

Tel: 03-3338-1788 Fax: 03-3338-1786

E-mail: info@warmsafe.jp

PLEASE VISIT OUR HOMEPAGE:

www.warmsafe.jp

www.twitter.com/warmsafejapan　www.facebook.com/warmsafejapan